



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off old Handle Button (A) with small screwdriver.
3. Remove Handle Screw (B) and Washer (C).
4. Remove old Handle (D).
5. Remove Handle Button from replacement Handle. Remove Screw and Washer from replacement Handle.
6. For Lavatory Faucets, insert Stem Extension (E) into underside of replacement Handle. For tub valves discard stem extension.
7. Place Washer on Faucet Stem, then place replacement Handle onto Faucet Stem. Position with point facing up.
8. Secure Handle with Handle Screw (B) and tighten.
9. Place Handle Button (A) into top of Handle.
10. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

Clean with soap and warm water only.
DO NOT use cleaners or disinfectants containing alcohol or other solvents.

Limpie con jabon y agua tibia solamente. NO USE limpiadores o desinfectantes que contienen alcohol u otros solvents.

Instrucciones

Herramientas requeridas: Destornillador

1. Apagar el surtido de agua a la Llave
2. Quitar el Botón de la Manija usada (A) con un desarmador pequeño.
3. Remover el Tornillo de la Manija (B) y la Guasa (C).
4. Quitar la Manija usada.
5. Quitar el Botón da la Manija (A) de la Manija de remplazo (B) y la Guasa (C) de la Manija de remplazo.
6. Para Llaves de Servicio, Introducir el Tallo de Extensión (E) en el lado debajo de la Manija de remplazo. Bañera con válvulas, desechar el Tallo de Extensión.
7. Poner la Guasa en el Tallo de la Llave (F), después poner la Manija de remplazo en el Tallo de la Llave (F). Colocarse con la punta hacia arriba.
8. Asegurar la Manija con el Tornillo de Manija (B) y apretar.
9. Poner el Botón de la Manija (A) en la parte de arriba de la Manija.
10. Prender el surtido de agua a la llave. Ver que no hay escape de agua.