

Required tools Herramientas necesarias Outils nécessaires Phillips screwdriver Destornillador Phillips Tournevis cruciforme Pencil Lápiz Crayon Safety glasses Gafas de seguridad Lunettes de sécurité Power drill Taladro eléctrico Perceuse électrique Drill bits Brocas Forets 1/4" 6,4 mm 5/32" 4 mm	Parts in the box Piezas en la caja Pièces dans la boîte Wall screw Tornillo de pared Vis murale Wall anchors Anclajes de pared Ancrages muraux Curved plant hanger Percha curva de plantas Cintre de plante incurvé
For wood Installation 1 Mark holes using bracket as template. Marque taladros usando el corchete como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.	For drywall Installation 1 Mark holes using bracket as template. Marque taladros usando el corchete como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.
2 Drill a 5/32 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 5/32 pulgadas. Percez un trou pilote de 5/32 de pouce.	2 Drill a 1/4 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 1/4 de pulgada. Percez un trou pilote de 1/4 de pouce.
3 Secure bracket with screws. Soporte seguro con tornillos. Support sécurisé avec des vis.	3 Secure bracket with wall anchors and screws. Soporte seguro con anclajes de pared y tornillos. Support sécurisé avec des ancrages muraux et des vis.
4 Insert end of bracket through holes. Inserte el extremo del soporte a través de orificios. Insérer l'extrémité du support à travers les trous.	4 Insert end of bracket through holes. Inserte el extremo del soporte a través de orificios. Insérer l'extrémité du support à travers les trous.