


**CLOSETMAID**  
SHELFTRACK®

BOOKSHELF KIT  
ENSEMBLE DE BIBLIOTHÈQUE  
JUEGO DE REPISAS PARA LIBROS



2283

**CLOSETMAID**  
SHELFTRACK®

2283



3" H x 36.25" W x 12.25" D • 7,6 cm x 92,1 cm x 31,1 cm

BOOKSHELF KIT • ENSEMBLE DE BIBLIOTHÈQUE • JUEGO DE REPISAS PARA LIBROS

- Close spacing between wires makes it easy to display books, pictures, and small items
- Les espaces serrés entre les tiges créent une surface idéale pour les livres, les photos et les petits articles
- El espacio reducido entre los alambres facilita la exposición de libros, fotografías y artículos pequeños
- Adjustable Shelf
- Étagère Réglable
- Repisa Ajustable
- Hang Track and Standards sold separately
- Rail Horizontal et Rails Verticaux vendus séparément
- El Riel Horizontal y los Rieles Verticales se venden por separado
- Kit includes 1 shelves, 2 brackets
- Kit incluant 1 étagères et 2 supports
- El juego incluye 1 repisas y 2 soportes

[www.ClosetMaid.com](http://www.ClosetMaid.com)

**CLOSETMAID** SHELFTRACK®

BOOKSHELF KIT • ENSEMBLE DE BIBLIOTHÈQUE • JUEGO DE REPISAS PARA LIBROS 2283

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Product of China  
Produit de la Chine  
Producto de China  
© 2019 ClosetMaid LLC  
Ocala, FL 34471  
1-800-974-0008  
(USA, Canada)

**USE AND CARE:** Use to display and store books, picture frames, figurines, and other small items. Insert back of shelf at an angle into brackets, move downward, and snap into place.

**MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN :** Utilisez-les pour mettre en valeur et ranger des livres, photos, cadres, figurines et autres petits articles. Insérer l'arrière de l'étagère à angle dans les supports, abaisser et enclencher en place.

**USO Y CUIDADO:** Se usa para exponer y almacenar libros, marcos con fotografías, figurines y otros artículos pequeños. Inserte la parte trasera de la repisa en un ángulo en los soportes, muévela hacia abajo y enclájela en su lugar.