



SELF ADHESIVE WATERPROOF FLASHING

FOR DOORS & WINDOWS

- Stops Mold
- Eliminates Drafts
- Keeps Out Moisture

**SAVE
ENERGY!**



EACH ROLL SEALS 6 AVERAGE WINDOWS

Available in
4"x33' - 4"x100'
6"x33' - 6"x100'
9"x33' - 9"x100'
Rolls



TS433



TS633



TS933

WINDOWS



DOORS



SHEATHING PANELS



TAPAJUNTAS AUTOADHESIVA IMPERMEABLE
Para Ventanas Y Puertas

Previene moho, evita corrientes de aire, aísla de la humedad.
Suficiente material para sellar dos ventanas de tamaño estándar.



Skokie, IL 60076
800-333-6700
www.cofair.com



DIRECTIONS FOR THE USE OF TITE SEAL SELF-ADHESIVE WATERPROOF FLASHING

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FLASHING AUTOADHESIVO IMPERMEABLE TITE SEAL

DIRECTIONS FOR USE OF TITE SEAL:

TITE SEAL is a self-adhesive, rubberized asphalt waterproof flashing material. Its aluminized surface acts as a UV stabilizer, allowing exposure to sunlight for up to 180 days before needing to be covered.

INTENDED USE: TITE SEAL is an ideal moisture seal around windows for both new construction and replacement applications. TITE SEAL can also be used as an underlayment to seal joints and other openings under brick, siding, stucco or wood. It can be installed at sills, heads, chimney shoulders, parapets or anywhere a waterproof seal is needed.

SURFACE PREPARATIONS: TITE SEAL can be applied to both vertical and horizontal surfaces including wood, composition wood panels, metal, vinyl and masonry. The surface must be clean, dry and free from oil, grease or debris. Dirty, dusty or weathered surfaces should be primed as necessary with a water, polymer, or solvent-based primer to obtain a smooth clean surface. Some wood composition panels may require priming. TITE SEAL should be installed when temperatures are 35°F or higher. If applied in cool weather, the rolls should be stored in a warm place until needed, and a heat gun used to warm the substrate and overlap.

INSTALLATION: Just remove the release paper and press in place. TITE SEAL can be cut with a scissors or utility knife. Roll seams with a hand roller to ensure uninterrupted contact. To ensure that moisture flows over the laps, start at the bottom and work up. Side strips should be installed next and should overlap the bottom strip. The head of the window should be completed last. All overlaps should be four inches.

WARNING:

- Test adhesion with a small piece of TITE SEAL.
- Do not install without proper adhesion.
- Use caution to avoid falls when using ladders or scaffolding.
- When using TITE SEAL, the additional use of caulk is not necessary for the proper sealing of windows.
- Store in a cool, dry place.
- Do not apply TITE SEAL over uncured caulk. Never apply over silicone-based caulk, whether cured or uncured.

LIMITED WARRANTY: COFAIR warrants this product to be of merchantable quality when used and/or applied in accordance with instructions hereon. COFAIR does not warrant this product for any purpose or use other than the general purpose for which it is intended. Liability under this warranty is limited to the replacement of defective product as purchased. THIS LIMITED WARRANTY IS ISSUED IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF FITNESS, AND EXPRESSLY EXCLUDES LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE TITE SEAL

TITE SEAL es un material tapajuntas, compuesto de asfalto engomado. Tite Seal es autoadhesivo e impermeable. Su superficie de aluminio funciona como un estabilizador de rayos ultra-violeta, permitiendo la exposición al sol hasta 180 días sin necesidad de cobertura.

USO RECOMENDADO: El uso ideal de TITE SEAL es para sellar contra la humedad alrededor de ventanas en aplicaciones de construcción nuevas o reemplazos. También se puede utilizar Tite Seal como una capa subyacente para sellar juntas y otras aberturas sobre ladrillo, cubiertas de plástico exterior, estuco o madera. Se puede instalar en la parte inferior y superior de ventanas, en chimeneas, en paredes o cualquier lugar donde se necesita un sellado impermeable.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Se puede aplicar TITE SEAL sobre superficies verticales u horizontales, incluyendo madera, paneles de madera aglomerada, metal, vinilo y cemento. La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceite, grasa o desechos. Las superficies que están sucias, polvorosas o curtidas por la intemperie deben ser preparadas con revestimiento elastomérico ("base para pintar") basado en agua, polímero, o solvente para alcanzar una superficie lisa y limpia. Algunos paneles de madera compuesta requieren preparación extra. Se debe instalar TITE SEAL a una temperatura de 10 grados C o superior. Si se instala en temperaturas bajas se deberá almacenar los rollos de Tite Seal en un lugar frío hasta usarlos y debe utilizarse una pistola térmica para calentar el material y su base de aplicación.

INSTALACION: Solo remueva el papel protector e instale sobre el lado con adhesivo. Se puede cortar TITE SEAL con tijeras o con un cuchillo. Aplique igual presión con un rodillo para asegurar un sellado adecuado. Para asegurar que no entre humedad, empiece desde el fondo y presione hacia arriba. Después, instale las bandas verticales, solapando las bandas del fondo. La parte superior de la ventana debe ser el último paso. Todas las superposiciones deben ser de 1 o 1.5 in.

ADVERTENCIA:

- Sea precavido para evitar accidentes cuando utilice escaleras o andamiaje.
- Pruebe el adhesivo con una tira pequeña de TITE SEAL. No instale el producto si no tiene adherencia adecuada.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco hasta usarlo.
- Al usar TITE SEAL, el uso de calafateo adicional no es necesario para lograr un sellado adecuado.
- La aplicación de TITE SEAL encima de calafateo que no esté completamente seco puede causar que el adhesivo de Tite Seal se vuelva líquido.

GARANTIA LIMITADA: COFAIR garantiza la calidad de este producto cuando se usa y/o se instala siguiendo las instrucciones proporcionadas. COFAIR no garantiza el producto para trabajos fuera del uso general recomendado. LA RESPONSABILIDAD BAJO ESTA GARANTIA ES LIMITADA AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO. LA PRESENTE GARANTIA ANULA Y SUPLENTE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO LA GARANTIA DE APTITUD, Y EXPRESAMENTE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS CONSIGUIENTES.



Skokie, IL 60076
800-333-6700
www.cofair.com