



Model/Modelo/Modèle
10900LF/10901LF
10902LF/10903LF
Series/Series/Seria


RP70834 ▲
Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste
y Botón
Manette avec Vis de Calage
et Bouton



RP13078
Wrench
Llave
Clé



RP77763 ▲
Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation




1 Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage


2 Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule

3 Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

RP54807 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support



6
RP61893
Aerator
Aireador
Aérateur




RP90833 ▲
Spout
Surtidor
Bec




RP44124
Diverter Assembly,
O-Rings & Slip Ring
Ensamble del
Desviador,
Anillos "O" y Anillo
de Frotamiento
Dérivation, Joints
Toriques et Anneau
de Friction




4 O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques





5
Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation



RP41667
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage



RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques



For model 10902LF
RP54809
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini