

GB
Gardner
Bender

GSW-23

Momentary-Off Push Button Switch

Interruptor de botón
pulsador de apagado
momentáneo

Interrupteur à bouton-
poussoir à ouverture
momentanée


PUSH BUTTON-ON/(OFF)

RV
E60272

SPST

1.75" x 3.46"

3 A 120 V AC / 1.5 A 277 V AC



FEATURES

- Normally On, Momentary Off
- Red knob
- Screw terminal

CARACTERÍSTICAS

- Normalmente encendido, Momentaneamente apagado
- Perilla roja
- Terminal de tornillo

CARACTERISTIQUES

- Normalement marche, Momentané arrêt
- Poignée rouge
- Borne à vis

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

Use only on circuits rated equal to or below ratings listed. Turn off all power before working on a circuit. Always conform to electrical codes.

Use sólo en circuitos de corriente con capacidad nominal igual o menor a la especificada. Desconecte la energía eléctrica antes de trabajar en un circuito. Respete siempre todos los reglamentos eléctricos locales.

A n'utiliser que sur des circuits dont la valeur nominale est égale ou inférieure à la valeur nominale spécifiée. Couper entièrement le courant avant de travailler sur un circuit. Toujours se conformer aux codes électriques locaux.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects, or other reproductive harm.

Milwaukee, WI 53209
www.gardnerbender.com
ZJ3723 1214
Made in China/
Hecho en China/
Fabriqué à Chine

