

BMSASHELFH1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



INSTRUCCIONES DE ARMADO



Tools Required

Outil requis

Herramientas necesarias



suncast®

Smart. Inside & Out®

Register your product for Limited Warranty!

Must register product within 90 days of purchase for limited warranty

Enregistrez votre produit au programme de garantie limitée

Vous devez enregistrer votre produit au programme de garantie limitée dans les 90 jours suivant votre achat.

¡Registre su producto para obtener una garantía limitada!

Debe registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra para obtener una garantía limitada



Register

Enregistrer
Registrar



Warranty

Garantie
Garantía

www.suncast.com/warranty or call US 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty ou appelez-nous 1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty o llámenos 1 (800) 846-2345

Have Questions?

We are here to help. Check out our resource library along with helpful tips, videos and FAQ's.

You may call the Contact Center directly at: 1 (800) 846-2345 or write
Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

Des questions?

Nous pouvons vous aider. Consultez notre bibliothèque de ressources où vous trouverez des conseils utiles, des vidéos et une FAQ.

Vous pouvez communiquer directement avec le centre d'appels au: 1-800-846-2345 ou écrire à
Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (États-Unis)

¿Alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarle. Consulte nuestra biblioteca de recursos junto con sugerencias útiles, videos y preguntas frecuentes.

Puede llamar al Centro de atención directamente al: 1 (800) 846-2345 o escribir a
Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (EE.UU.)

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus d'informations sur d'autres articles Suncast, rendez-vous sur notre site Internet ou appelez-nous.

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener más información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos por teléfono.




www.suncast.com

1-800-846-2345 or 1-630-879-2050.


1-800-846-2345 ou le 1-630-879-2050.

1-800-846-2345 o al 1-630-879-2050.

Parts and Hardware / Pièces et Quincaillerie / Piezas y Elementos de fijación



Pre-Assembly / Pré-assemblage / Preasambleo



Fasten the L-bracket (B) to the shelf panel (A) with five (5) screws (AA).

Note: Hand-tighten the screws to prevent stripping holes.


Fixer la bride en L (A) sur le panneau de tablette (B) à l'aide de cinq (5) vis (AA).

Remarque: serrer les vis à la main pour éviter d'abimer les trous.

Sujete el soporte en L (A) al panel del estante (B) con cinco (5) tornillos (AA).

Nota: Ajuste los tornillos de manera manual para evitar dañar los agujeros.


Assembly / Assemblage / Armado



Insert the shelf panel (A) with L-bracket (B) into the channel recesses at the back of the shed and side panels.

Insérer le panneau de tablette (A) avec une bride en L (B) dans le profilé encastré à l'arrière de la remise et des panneaux latéraux.

Coloque el panel del estante (A) con el soporte en L (B) en los agujeros del canal en los paneles laterales y en la parte posterior del cobertizo.



Ensure proper positioning, fit and level of the shelf panel (A) to all panels. Secure the shelf panel to the back of the shed and side panels with five (5) screws (BB) through mounting tabs.

NOTE: Screws (BB) will need to be fastened on an angle towards the back and side panels to achieve maximum thread engagement. Hand-tighten the screws to prevent stripping holes.

S'assurer du positionnement, de l'ajustement et du niveau adéquats du panneau de tablette (A) par rapport à tous les panneaux. Fixer le panneau de tablette sur l'arrière de la remise et les panneaux latéraux avec cinq (5) vis (BB) à travers les languettes de montage.

REMARQUE: les vis (BB) devront être fixées en angle vers l'arrière et les panneaux latéraux pour obtenir un engagement maximum des filets. Serrer les vis à la main pour éviter d'abimer les trous. Afficher une vue latérale de l'engagement des vis.

Asegúrese de que la posición, el ajuste y el nivel del estante del panel

(A) sean adecuados para todos los paneles. Fije el panel del estante a la parte posterior del cobertizo y a los paneles laterales con cinco (5) tornillos (BB) usando las lengüetas de montaje.

NOTA: Deberá ajustar los tornillos (BB) en un ángulo contra los paneles de la parte posterior y los laterales para obtener el mejor ajuste posible. Ajuste los tornillos de manera manual para evitar dañar los agujeros. Muestre la vista lateral del ajuste del tornillo.

