

Plug-In Motion Activated Light Control

MLC4BC


This light control automatically turns a light on when motion is detected in the room and off 1, 2, 5, 10, 20 minutes after you leave. Senses activity at distances up to 25 feet away with a detection zone up to 100°. Perfect for laundry room, garage, living room, basement or attic. Eliminates fumbling in the dark for a switch or pull-string.

FOR INDOOR USE ONLY

Works with any compact fluorescent or incandescent bulbs.

DIRECTIONS FOR USE:

- Select the off time on rear of plug-in. Choose from five options: 1, 2, 5, 10, 20 minutes.
- Remove cord from outlet.
- Plug Motion Activated Light Control in.
- Plug cord into light control
- Turn power on. After a few seconds, light will turn on when motion detected. Light will turn off at selected time after you leave the area.



Specifications:

120V~, 60Hz
10 Amps, 1200W General Purpose
240W Tungsten

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

AmerTac™ warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. AmerTac's obligations are limited to repairing or replacing any defective units and are effective only if such units are returned with sales receipt within five years of the purchase date to AmerTac, 250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031. Warranty void if damage is due to misuse or improper installation. In no circumstance will AmerTac be liable for consequential or incidental damages relating in any way to this product.

Questions, ¿Preguntas? 201.661.9944

©2010 AmerTac™
250 Boulder Drive, Breinigsville, PA 18031

www.amertac.com

Made in China

Fabriqué en Chine/Hecho en China

110-0050-A



Comande d'éclairage enfichable activée par mouvement

Cette commande d'éclairage active automatiquement l'éclairage lorsque le mouvement d'une personne est détecté dans la pièce et le désactive 1, 2, 5, 10 ou 20 minutes après son départ. Détecte toute activité jusqu'à une distance de 7,6 m (25 pi) dans une zone de détection qui peut couvrir jusqu'à 100°. Produit idéal pour les buanderies, les garages, les salons, les sous-sols ou les greniers. Élimine tout tâtonnement dans l'obscurité pour trouver un interrupteur ou tirer un cordon.

POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT


Fonctionne avec toute ampoule incandescente ou fluorescente compacte.

MODE D'EMPLOI :

- Désactiver l'alimentation électrique vers la prise.
- Débrancher le cordon de la prise.
- Brancher la commande d'éclairage activée par mouvement après avoir sélectionné l'une des options de désactivation à l'arrière de l'appareil enfichable. Sélectionner parmi cinq options : 1, 2, 5, 10 ou 20 minutes
- Brancher le cordon dans la commande d'éclairage.
- Mettre sous tension. Après quelques secondes, l'éclairage s'active lorsqu'un mouvement est détecté. L'éclairage se désactive selon l'option de désactivation sélectionnée après le départ d'une personne de la pièce.

Fiche technique :

120 V~, 60 Hz
10 A, 1200 W à usage général
240 W tungstène



GARANTIE LIMITÉE DE CINQ

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat. Les obligations d'AmerTac se limitent à la réparation ou au remplacement de tout article défectueux et s'appliquent seulement si l'article est retourné avec preuve de son achat dans une période de cinq ans à partir de la date d'achat à AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantie est annulée en cas d'endommagement causé par une utilisation ou une installation inadéquate. AmerTac ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dommages consécutifs ou accessoires se rapportant de quelque manière que ce soit à ce produit.

Control de luz enchufable activado por movimiento

El control de luz enciende la luz automáticamente cuando detecta movimiento en la habitación y la apaga 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos después de que Ud. abandone de la habitación. Detecta actividad a distancias de hasta 25 pies, con una zona de detección de hasta 100°. Ideal para cuartos de lavar, garajes, salas, sótanos o desvanes. Elimina la necesidad de tener que buscar a tientas un interruptor o tirar de un cordón en la oscuridad.

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

Funciona con cualquier foco incandescente o fluorescente compacto.

DIRECCIONES DE USO:

- Apague la alimentación eléctrica en el tomacorriente.
- Retire el cordón del tomacorriente.
- Enchufe el Control de luz activado por movimiento luego de seleccionar una opción de desactivación en la parte posterior del aparato enchufable. Seleccione entre las cinco opciones disponibles: 1, 2, 5, 10 ó 20 minutos
- Enchufe el cordón en el control de luz
- Encienda la alimentación eléctrica. Luego de unos segundos, la luz se encenderá cuando detecte movimiento. La luz se apagará a la hora seleccionada luego de que Ud. abandone el área.

Especificaciones:

120 V~, 60 Hz
10 A, 1200 W uso general
240 W tungsteno

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

AmerTac™ garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra. Las obligaciones de AmerTac se limitan a reparar o cambiar las unidades defectuosas y son efectivas sólo si se devuelven con el comprobante de venta en un lapso de cinco años a partir de la fecha de compra a AmerTac, Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle River, NJ 07458. La garantía no será válida si el daño es causado por mal uso o instalación inadecuada. En ningún caso AmerTac será responsable por daños consecuentes o incidentales relacionados en cualquier forma con este producto.