

▲Specify Finish  
*Especifique el Acabado*  
*Précisez le Fini*

**RP44123▲**  
Repair Kit  
*Equipo/Herramientas para reparaciones*  
*Kit de réparation*

**RP70245▲**  
Wand Assembly  
*Ensamble de la*  
*Cabeza del Rociador*  
*Poignée du bec*

**6** Aerator  
*Aireador*  
*Aérateur*

**RP70250**  
Adapter  
*Adaptador*  
*Adaptateur*

**RP70247▲**  
Hose Assembly  
(Includes Gasket)  
*Ensamble de*  
*Manguera*  
(Incluye Empaque)  
*Tuyau souple*  
(joint inclus)

Zinc Weights and Screws  
*Pesas de Cinc y Tornillos*  
*Poids en plomb et vis*

**RP5404**  
Coupling Nuts  
(Not supplied in some models)  
*Tuercas de Acoplamiento*  
(No proporcionadas en algunos  
modelos) *Écrous de Raccordement*  
(Non fournis dans certains modèles)

**RP70246▲**  
Lever Handle w/Set Screw and Button  
*Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y*  
*Botón Manette avec Vis de Calage et Bouton*

**1** Adjustint Ring  
*Anillo de Ajuste*  
*Anneau de Réglage*

**2** Cam and packing  
*Leva y Empaque*  
*Jeu de cames*

**3** Ball Assembly  
*Ensamble de la Bola*  
*Rotule*

**4** Seats and Springs  
*Asientos y Resortes*  
*Sièges et Ressorts*

O-Ring  
*Anillo O*  
*Joint Torique*

Escutcheon  
*Chapetón*  
*Boîtier*

**5** O-Ring  
*Anillo O*  
*Joint Torique*

Gasket  
*Empaque*  
*joint*

Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*

**RP70249▲**  
Dispenser Assembly (complete)  
*Ensamble del Surtidor (completo)*  
*Distributeur (complet)*

**RP70251**  
Gasket (1), Washer (1),  
Nut (1) & Screws (2)  
*Empaque (1), Arandela (1),*  
*Tuerca (1) y Tornillos (2)*  
*Joint (1), Rondelle (1),*  
*Écrou (1) et Vis (2)*

