



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Unthread handle screw (A) and retain.
2. Remove the old wheel handle (B).
3. Align replacement wheel handle on square broach (C) of valve stem (D).
4. Thread handle screw into valve stem.

Instrucciones

Herramientas Requeridas:

Destornillador

1. Retirar el tornillo de la manija (A) y guardar.
2. Remover la manija de rueda usada (B).
3. Alinear la manija de rueda de repuesto en la espiga cuadrada (C) del vástago de la válvula (D).
4. Enroscar el tornillo de la manija en el vástago de la válvula.