




Model/Modelo/Modèle
 B4310LF
 Series/Series/Seria



RP44476 ▲
 Lever Handle w/Set Screw and Button
 Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton

RP44123 ▲
 Repair Kit
 Equipo/Herramientas para reparaciones
 Kit de réparation


RP44477 ▲
 Wand Assembly
 Ensamble de la Cabeza del Rociador
 Poignée du bec



5
 O-Rings
 Anillos "O"
 Joints Toriques

RP32522 ▲
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP41122
 Hose Assembly
 (Includes Gasket)
 Ensamble de Manguera
 (Incluye Empaque)
 Tuyau souple
 (joint inclus)




RP11723
 Zinc Weights and Screws
 Pesas de Cinc y Tornillos
 Poids en plomb et vis




**Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
 Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
 Commandez ce nombre de RP si le code de votre robineta « - A » un suffi e.**

RP44822
 Washer (1), Nut (1) & Screws (2)
 Arandela (1), Tuerca (1) y Tornillos (2)
 Rondelle (1), Écrou (1) et Vis (2)



▲ Specify Finish
 Especificque el Acabado
 Précisez le Fini



The faucet code is found on the back of the hub.
 El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
 Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

RP44479 ▲
 Dispenser Assembly (complete)
 Ensamble del Surtidor (completo)
 Distributeur (complet)

