Installation Guide
Guía de instalación
Guide d'installation

SN12111-00
Modern Ceiling Hook
N275-523 / N275-524 / N275-525
1-800-346-9445
www.national-hardware.com

Required tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

Phillips screwdriver
Destornillador phillips
Tournevis cruciforme

Pencil
Lápiz
Crayon

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de sécurité

Power drill
Taladro eléctrico
Perceuse électrique

Drill bits
Brocas
Forets

Parts in the box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte

Wall anchors
Anclajes de pared
Ancrages muraux

Hanging Wall Plant Bracket
Soporte de planta de pared colgante
Support de plante murale suspendue

For wood Installation

1 Mark holes using bracket as template.
Marque taladros usando el corchete como plantilla.
Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.

2 Drill a 3/16 inch pilot hole.
Perfore un agujero piloto de 3/16 pulgadas.
Percez un trou pilote de 3/16 de pouce.

3 Place base plate on ceiling, then rotate hook in place.
Coloque la placa base en el techo, luego gire el gancho en su lugar.
Placez la plaque de base au plafond, puis faites pivoter le crochet en place.

4 Hang plant.
Planta colgante.
Accrocher la plante.

For drywall Installation

1 Mark holes using bracket as template.
Marque taladros usando el corchete como plantilla.
Marquez les trous à l'aide d'un support comme modèle.

2 Drill a 5/16 inch pilot hole.
Perfore un agujero piloto de 5/16 de pulgada.
Percez un trou pilote de 5/16 de pouce.

3 Install anchor into the ceiling, place base plate on ceiling, then rotate hook in place.
Instale el anclaje en el techo, coloque la placa base en el techo y luego gire el gancho en su lugar.
Installez l'ancre dans le plafond, placez la plaque de base au plafond, puis faites pivoter le crochet en place.

4 Hang plant.
Planta colgante.
Accrocher la plante.

© 2022 Spectrum Brands, Inc.