


N100-056 / SPB1129

Heavy Duty Slide Bolt

Perno de deslizamiento de alta resistencia

Pêne à coulisse robuste



90° Strike Option • Opción de placa 90° • Option de la gâche 90°

*Option: 1/4" carriage bolts (not included) may be used for additional security.
*Opción: Se pueden utilizar pernos con cabeza de hongo de 6,4 mm. (no incluidos) para brindar mayor seguridad.
Option: des boulons de carrosserie de 6,4 mm (non compris) peuvent être utilisés pour plus de sécurité.

<p>1</p> <p>bolt plate placa de perno plaque de la pêne</p> <p>bolt perno pêne</p> <p>90° strike placa 90° gâche 90°</p>		<p>2</p> <p>Install 90° strike flush with post edge.</p> <p>Instale la placa 90° para que se alinee con el borde de poste.</p> <p>Installez la gâche 90° de sorte qu'il se aligne avec le bord de la poste.</p> <p>post poste poteau</p> <p>5/32"</p> <p>4 mm</p> <p>gate puerta barrière</p> <p>2x*</p> <p>4x*</p>	<p>3</p> <p>Position bolt plate tight against bend (A) and ensure bolt is tight against strike (B).</p> <p>Coloque la placa de perno en forma ajustada contra la curva (A) y asegúrese de que el perno se encuentre ajustado contra la placa 90° (B).</p> <p>Positionner la plaque du verrou afin qu'elle soit bien serrée contre la courbure (A) et assurer vous que le loquet est bien serré contre la gâche (B).</p>
---	--	--	--

Edge Strike Option • Opción de placa del borde • Option de la gâche de bord

<p>1</p> <p>bolt plate placa de perno plaque de la pêne</p> <p>bolt perno pêne</p> <p>edge strike placa del borde gâche de bord</p>		<p>2</p> <p>Install edge strike on post edge.</p> <p>Instale la placa del borde en el borde de poste.</p> <p>Installez la gâche de bord sur le bord de poteau.</p> <p>post poste poteau</p> <p>5/32"</p> <p>4 mm</p> <p>gate puerta barrière</p> <p>flat plano plat</p> <p>2x</p>	<p>3</p> <p>Position bolt plate tight against bend (A) and ensure bolt is tight against strike (B).</p> <p>Coloque la placa de perno en forma ajustada contra la curva (A) y asegúrese de que el perno se encuentre ajustado contra la placa del borde (B).</p> <p>Positionner la plaque du verrou afin qu'elle soit bien serrée contre la courbure (A) et assurer vous que le loquet est bien serré contre la gâche (B).</p>
--	--	--	--